



BOTÓN DE ENCENDIDO Y APAGADO – Apretar de 3 a 4 segundos – NO ES NECESARIO APAGAR

BOTONES PARA MANEJAR VARIAS CÁMARAS – **Debe lucir el 1** – NO ES NECESARIO TOCAR

BOTONES PARA DIRIGIR LA CÁMARA A POSICIONES GUARDADAS:

- 1 = Extremo de la pizarra tras la mesa del profesor
- 2 = Centro de la pizarra
- 3 = Pantalla del proyector

BOTÓN PARA ACERCAR O ALEJAR LA IMAGEN – Si no te gusta ninguna de las posiciones seleccionadas

BOTÓN PARA ORIENTAR LA CÁMARA

HOME = Posición de la cámara que enfoca toda la pizarra

^ < > v = Mueven la cámara hacia arriba, izquierda, derecha y abajo

Como ZOOM son para mover la cámara si no te gusta ninguna de las posiciones seleccionadas

Si no te gustan las posiciones seleccionadas, lo mejor sería añadir nuevas. Para ello, escribe a

secretaria.academica.economicas@uva.es

explicando la posición a añadir.